



Sikkerhetskontroll BE

Kunne beregne nyttelast og totalvekt på aktuelt vogntog.

Kontroll av henger:

- **Brems**
 1. Kontrollere at tilhengerens brems virker som de skal.
(Parkeringsbrems på, kjør 1.meter frem)
 2. Observere bremsevirkningen.
 3. Kontrollere at sikkerhetslenke/wire er som foreskrevet.
 4. Innfestning av lenke/wire.
- **Lys**
 1. Sjekke at påbudt lys virker.
 2. Bremselys, hjelp av sensor / eller andre.
 3. Sjekke at reflekser er montert og synlige.
- **Dekk**
 1. Kontrollere mønsterdybde. Sommer/vinter dekk.
 2. Sjekke lufttrykk, hjulmuttere, kjettinger.
 3. Skader på dekk/felg.
 4. Riktig dekk, dimensjoner vognkort/ tilhenger. (min. load index)
- **Tilhenger**
 1. Kontrollere at låsemekanismen virker. Smøring av bevegelige deler.
 2. Sjekke innfestning av påbygget, skruer og bolter.
 3. Sjekke draget, gummibelg, sikkerhets wire/lenke og eventuelle skader.
 4. Sjekke hengerfeste på bilen, kontakt, og feste for sikkerhets wire/lenke.
- **Last**
 1. Sikring av last.
 2. Hvordan plassere lasten, og hvorfor er plassering viktig, stempling.
 3. Krav til sikring og sikringsutstyr.
 4. Tau/stropper/kjetting.
 5. Stabilitet.
 6. Kuletrykk.

Før oppkjøring skal bil/tilhenger parkeres ved siden av hverandre, husk og sikre hengeren. (klosser om nødvendig)